


# 取付方法

## 床材が木の場合

- ①本体下部からコネクターを取りはずします。
- ②付属のネジを使い、コネクターを床に固定します。
- ③本体を取付けます。



## 床材がコンクリートの場合

- ①オールアンカー（オプション）を床に打ち込みます。
- ②本体下部からコネクターを取りはずします。
- ③本体を取付けます。  
（コネクターは使用しません）

M10 オールアンカー

