

## 戸当り施工・取扱い説明書

※必ず施工前にお読みください。

また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

AC-875


### ■床への固定

※本体には向きがあります。バンパーを差込む側を屏側に向け、当たり角度を確認してから施工してください。

#### ●床材がコンクリートの場合



- ①オプションのコンクリート用カットアンカーφ12-35(AC-08220416)を床に打ち込みます。
- ②コネクターをM8ばね座組込ネジで固定し、回転防止ネジを止めます。

注)アンカー止めの場合、床面からアンカーが飛び出すと戸当りが浮いてしまいますのでご注意ください。





#### ●床材が木の場合

- ①本体を付属の木ネジで床材に取り付けます(3ヶ所)
- 本体に屏側からバンパーを差し込んで固定してください。



### ■寸法図

AC-875



### △ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は60kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 004