設置条件:床と扉下部の隙間が20mmまでの対応。

KAWA JUN www. kawa iun. co. ip

①取付けの位置決め

本体固定時の注意



余裕を見る 本体を取付ける位置は、 ストライクが扉の端から 10~100mmの間の 位置にくるように設置 してください。 また、扉を開けた時に

レバーハンドルが壁に 接触しない位置に取付

センターが揃っていないと

作動不良の原因となります。

かかります。
からないできます。

からないできます。
からないできます。

からないできます。
からないできます。

からないできます。

からないできます。

からないできます。

からないできます。

からないできます。

からないできまする。

からないできます。

からないできまするいできます。

からないできまするいできます。

からないできまするいできます。

からないできまするいできます。

からないできまするいできます。

からないできまするいできます。

からないできまするいできます。


からないできまするいできまするいできまするいできまするいできます。

からないできまする

ドアキャッチャーを ヒンジ側方向に取付け たり、壁際ギリギリの 位置などに取付けますと 扉のしなりでレバー ハンドルが壁に接触する ことがありますので扉 との余裕を見て検証 しながら位置を決めて ください。

固定時のポイント

ブラケットを扉へ固定する際、取付ネジをブラ ケットの長穴の上側に固定する事で、 扉が下が ってしまった場合の微調整をする際に、ブラケ ットを上方へずらすだけで行なえます。



フローリング下のコンクリートに



②本体の取付け



●ベースの位置を 決めた後、取り 付けネジにて固 定します。

φ4(中)ネジ


●ネジカバーを取り付けます。 金属製ベースと樹脂製の ホルダーの間にすべり入れる 様に入れ込みます。


9 0

●ストライクを本体に差込み ストライクとブラケットを 仮組みして、扉に合わせます。





③ストライクの取付け






ネジカバー
















●本体とストライクのセンターが揃っていないと作動不良の原因となります。



●ストライクが傾いていると作動不良の原因となります。




●フローリングの継ぎ目に取り付けないでください。本体が傾いてしまう おそれがあり、作動不良の原因となります。



特徴・動作

ホールド (簡易固定)

扉に取り付けられたストライクが本体に嵌めこまれる 事で、ホールド(簡易固定)の状態となります。



ロック (完全固定)

ホールドの位置からバンパーを、時計周りに回転させる 事で、ロック(完全固定)となります。



⚠ 取付けに関するご注意

- ■コンクリート面直付けやタイル面にはご使用できません。
- ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。
- ●本製品はコンパクトサイズなので、電動ドライバーでビス止めする場合には先端径がゆ6以下の細いビットをご使用ください。 また、雷動ドライバーの使用は途中までとし、最後は必ず手動ドライバーにてしめ込みを行ってください。
- ●ワックス塗布時は本体にワックスがかからない様、本体側面にマスキングテープ等で養生してください。養生をしない場合、 製品の不具合の原因となります。

⚠ご使用に関するご注意


- ●本製品施工後のロック時の耐荷重は押付・引き方向共に30Kgfです。それ以上の荷重を加えますと扉(ガラス戸)等が破損 してケガをするおそれがあります。
- ●玄関や窓からの強風等でホールド(簡易固定)が外れる場合がありますので、強風が発生するおそれのある環境下または 長時間扉を開放する場合はロック(完全固定)の状態にするか、ドアキャッチャーを使わず扉を閉めてください。
- ●製品の上に乗ったり、タンスや椅子等の重量物を乗せないでください。破損の原因になります。
- ●床のメンテナンスでワックスを使用する際は本体側面にマスキングテープ等で養生をしてください。養生をしない場合、 製品の不具合の原因となります。

④ネジカバーの取り外し方



- ●ネジカバーの取り外しには、φ3穴に入る様な先の細いマイナスドライ バーや、ラジオペンチなどの使用をお薦めします。
- 63穴に先の細い工具を差し込み、本体の開口方向に捻り上げます。 (ネジカバーの先端がめくり上がる様にします。)
- ●ネジカバー先端がめくり上がったら、右側の図の様にそのまま引き抜

付属品の名称



① ϕ 5(小) ネジ 1ケ ⑤ネジカバー 1ケ 1ケ ② φ4(中) ネジ 1ケ ⑥ ø 5 (大) ネジ ③ φ4(大) ネジ 2ケ ⑦ 64(小) ネジ 15

④M4ネジ ⑧樹脂プラグ 1ケ

NO 004